


GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

INODORO INTELIGENTE: Nara





ANTES DE DESEMPACAR EL PRODUCTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

INSTRUCCIONES QUE, SI SE IGNORAN, PODRÍAN RESULTAR EN MUERTE O LESIONES GRAVES DEBIDO A UN MANEJO O INSTALACIÓN INCORRECTOS DEL PRODUCTO. ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN SEGUIRSE PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA.

PRECAUCIÓN



SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA LEVANTAR EL PRODUCTO

SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA LEVANTAR Y DURANTE TODA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO



¡LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO POR PARTE DE UNA PERSONA INEXPERTA PODRÍA CAUSAR LESIONES PERSONALES O LA MUERTE!



Nos reservamos el derecho de cambiar, actualizar, modificar, alterar o rediseñar este manual/producto o sus políticas sin previo aviso.

¡No nos hacemos responsables de lesiones o daños materiales relacionados con este producto durante su instalación o uso!

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en muerte o lesiones graves debido a un manejo o instalación incorrectos del producto. Asegúrese de que al menos dos personas estén disponibles para levantar el producto durante la instalación. La instalación de este producto por parte de una persona inexperta podría resultar en lesiones personales o la muerte.

Tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de cambiar, actualizar, modificar, alterar o rediseñar este manual/producto o sus políticas sin previo aviso. No nos hacemos responsables de lesiones o daños materiales relacionados con la instalación o el uso de este producto.


Este producto debe ser instalado únicamente por un fontanero con licencia y seguro completo. La instalación por parte de cualquier persona que no sea un fontanero con licencia y seguro completo anulará la garantía limitada. Recomendamos que el fontanero con licencia tenga experiencia en la instalación de nuestros productos.

Tenga en cuenta que la garantía limitada no es válida para instalaciones comerciales. No somos responsables del cumplimiento de los códigos locales para este producto. Los códigos de construcción y fontanería pueden variar de un estado a otro, por lo que es responsabilidad del cliente garantizar el cumplimiento. No somos responsables de proporcionar certificaciones de cumplimiento.

En ningún caso seremos responsables de daños incidentales relacionados con este producto. Ni el fabricante, el distribuidor ni los minoristas son responsables de daños por agua o inundaciones causados por el uso de este producto. En ningún caso seremos responsables de tarifas, costos de instalación/reinstalación/remoción, daños posteriores o transporte en caso de defectos del producto.

COMPONENTES DEL INODORO

Antes de la instalación, inspeccione cuidadosamente el producto en busca de daños o piezas faltantes. No intente instalar ni operar el producto si está dañado.



Unidad Principal



Brida de sellado



Componentes del control remoto




Instalación de cartón

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



Paño suave o manta



Silicona



Pistola de silicona / Calafateo



Cinta Métrica




Medida de lápiz




Vidrio de seguridad




Cuchillo




Llave Ajustable




Alicates de bloqueo de canal



Extensión de enchufe ajustable



Destornillador Phillips



Nivelar



Espátula

PUEDEN SER NECESARIAS OTRAS HERRAMIENTAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1.No utilice el aparato si tiene capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que haya recibido supervisión o instrucción.
- 2.Asegúrese de que los niños estén supervisados y no jueguen con el aparato.
- 3.Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos involucrados.
- 4.Los niños no deben jugar con el aparato.
- 5.La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:

- 1.No use el producto mientras se baña.
- 2.No coloque ni almacene el producto donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
- 3.No coloque el producto en agua ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- 4.Si el producto cae al agua, desenchúfelo inmediatamente y no lo toque hasta que haya sido revisado y reparado por un centro de servicio calificado.
- 5.No lave la unidad principal ni el enchufe eléctrico con agua o detergente.
- 6.No manipule el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- 7.No coloque su mano ni ningún otro objeto sobre la salida del secador de aire ni bloquee la salida del secador de aire.
- 8.Nunca desmonte, repare ni modifique este producto.
- 9.Durante la instalación, desmontaje, reparación y mantenimiento del producto, el enchufe de alimentación debe estar apagado y el suministro de agua cerrado.



ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales.

- 1.Es necesaria una supervisión cercana cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidades.
- 2.Use este producto solo para su propósito previsto, como se describe en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- 3.No opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, no funciona correctamente, ha sido golpeado o dañado, o ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- 4.Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 5.Nunca use el producto mientras duerme o está somnoliento.
- 6.Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
- 7.No use este producto al aire libre ni lo opere donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 8.Conecte este producto únicamente a un enchufe correctamente conectado a tierra. Consulte las Instrucciones de Conexión a Tierra.
- 9.No arroje cigarrillos ni otros objetos encendidos al inodoro, ya que podría causar un incendio.
- 10.Este producto es un aparato eléctrico y debe colocarse lejos del agua. No permita que la orina u otros líquidos entren en contacto con el producto.
- 11.No coloque el producto de lado ni boca abajo durante el circuito eléctrico.
- 12.Está prohibido usar otros aparatos eléctricos en el mismo enchufe.
- 13.Está prohibido usar una extensión eléctrica o un enchufe inestable o suelto.
- 14.No se puede utilizar una manguera de suministro de agua vieja o envejecida, ya que podría causar fugas, incendios o descargas eléctricas. La instalación del asiento bidé debe incluir componentes específicos y una nueva manguera de suministro de agua.



PRECAUCIÓN

– Indica que el incumplimiento de la instrucción puede causar lesiones corporales o daños materiales.

- 1.No instale ni use el producto en lugares húmedos como saunas, etc. Este producto debe conectarse a un enchufe eléctrico correctamente conectado a tierra.
 - 2.Se recomienda utilizar un enchufe eléctrico impermeable que debe instalarse en un lugar donde no se moje fácilmente.
 - 3.Este producto solo debe usarse con corriente eléctrica de CA 110V-220V, 50/60Hz y una corriente de carga de al menos 15A. El enchufe de alimentación debe estar equipado con un interruptor de circuito por falla a tierra o un protector de fuga a tierra, o un interruptor de fuga similar de alta sensibilidad y tipo rápido (corriente sensible nominal inferior a 6mA).
 - 4.Cuando haya tormenta, se recomienda encarecidamente desenchufar el enchufe de alimentación.
 - 5.No se pare sobre el inodoro de cerámica.
 - 6.El inodoro de cerámica debe instalarse con tornillos de fijación al suelo.
 - 7.No se pare sobre la unidad del producto, el asiento ni la tapa.
 - 8.No se apoye en la tapa del asiento al usar el producto para evitar daños.
 - 9.Este producto está equipado con una tapa de asiento de cierre suave. Presionar o empujar con fuerza puede dañar el amortiguador de cierre suave.
 - 10.No use diluyente de laca, gasolina, medicamentos líquidos, detergente, insecticida, limpiador de inodoro ni cepillo para fregar para limpiar el producto.
 - 11.Está prohibida la exposición a la luz solar directa.
 - 12.Solo use agua del grifo o embotellada. De lo contrario, podría causar irritación.
 - 13.No conecte el suministro de agua a la salida del calentador. Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada esté entre 3~35°C.
 - 14.Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de cero grados, seque el depósito de agua para evitar que se congele.
 - 15.Aumente la temperatura del baño para evitar que el inodoro se dañe debido a la congelación.
 - 16.Cuando mueva el producto de un ambiente frío o húmedo a una temperatura ambiente normal, espere 2 horas hasta que el agua de condensación se evapore por completo. Esto puede evitar que el producto sufra un cortocircuito eléctrico.
 - 17.Cuando no use el producto durante más de tres (3) días, vacíe el agua del contenedor y desenchufe el enchufe eléctrico de la pared.
- INODORO BIDÉ ELECTRÓNICO**
- 18.Deje de usar el producto y apague la alimentación cuando el producto funcione mal. Póngase en contacto con el personal de servicio para un servicio profesional.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.



PELIGRO


– El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales de hoja plana. El cable con aislamiento que tiene una superficie exterior de color verde con o sin rayas amarillas es el cable de conexión a tierra.

Este producto viene equipado de fábrica con un cable y enchufe eléctricos específicos para permitir la conexión a un circuito eléctrico adecuado. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este producto. No modifique el enchufe proporcionado; si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale el tomacorriente adecuado. Si el producto debe reconectarse para su uso en un tipo diferente de circuito eléctrico, la reconexión debe ser realizada por personal de servicio calificado.


Unidad Principal	Presión nominal	CA 110V-120V,220V-250V,50/60Hz
	Potencia nominal 1	1200W-1400W
	Rango de presión de agua	Presión mínima de agua 0.3MPa (flujo de 20L/min) Presión máxima de agua 0.7 MPa (presión hidrostática)
	Cable eléctrico	Longitud de aproximadamente 1.5m
Inodoro	Volumen de descarga	6 L
	Modo de descarga	Chorro sifónico
	Distancia de instalación	S-trap 7.8" (200mm)
	Diámetro exterior de salida	3.5"
	Método de drenaje	Drenaje hacia abajo
Dispositivo de limpieza	Potencia de calentamiento 1	1200W
	Temperatura del agua	4 niveles de ajuste diferentes
	Volumen de agua	4 niveles de ajuste diferentes
	Modo de limpieza	Limpieza trasera/Limpieza femenina/Limpieza con masaje
	Ubicación de limpieza por spray	3 niveles de ajuste diferentes
	Protector de presión de agua	Estabilizador de presión, Descarga automática de presión
	Protector de presión de agua	Dispositivo de descarga rápida de agua,Boquilla de limpieza automática, Dispositivo anti-sifón, Dispositivo anti-retorno, Dispositivo de filtro
	Autolimpieza ultravioleta	La tapa del asiento cierra la boquilla, se extiende automáticamente y abre la esterilización UV durante 90 segundos
Dispositivo de secado	Dispositivo de seguridad	Sensor de temperatura, dispositivo de seguridad, Termostato bimetálico, Fusible térmico, Protección a tierra, Protector contra fugas
	Velocidad del aire caliente	Más de 4 M/S
	Temperatura del aire caliente	4 niveles de ajuste diferentes
	Potencia de calentamiento	220W
Asiento Calentado	Dispositivo de seguridad	Sensor de temperatura, Termostato bimetálico, fusible térmico
	Temperatura superficial	4 niveles de ajuste diferentes
	Potencia de calentamiento	35W
	Dispositivo de apertura y cierre	Dispositivo de cierre suave silencioso Apertura y cierre automático
	Protección contra quemaduras por calentamiento	La temperatura del asiento se reducirá automáticamente al nivel 1 en 10 minutos después de usarlo
Dispositivo de cuidado	Dispositivo de seguridad	Sensor de asiento, Sensor de temperatura, Termostato bimetálico, Fusible térmico
	Ensamblaje de luz nocturna	Ahorro de energía inteligente, si nadie usa el inodoro, la luz se apagará automáticamente después de 90 segundos, la pantalla se apagará automáticamente. Usando el sistema de sensor de pie se abre automáticamente.
	Descarga automática	El inodoro se descargará automáticamente cuando el usuario se aleje del bowl
	Apertura/cierre automático de tapa (opcional)	Apertura/cierre de tapa inteligente o por control remoto

Boceto general



Antes de la instalación

1. Abra la válvula de ángulo y verifique la conexión de rosca para asegurarse de que no haya fugas.



2. Conexión eléctrica

Inserte el enchufe de protección contra fugas de la línea de alimentación en el enchufe de alimentación, presione el interruptor de reinicio y verifique que la luz indicadora del enchufe se encienda, lo que indica que la alimentación está encendida.


Consejos:

Presione el botón de prueba de fuga eléctrica antes del uso; si el interruptor de reinicio se levanta, indica que la función de protección contra fugas es normal.

Presione el botón TEST (y luego el botón RESET) cada mes para asegurar un funcionamiento adecuado.

*Adecuado para el producto con un enchufe de protección contra fugas.

*Consulte el manual del producto real para obtener más detalles.



3. Autocomprobación

1. El zumbador de la unidad principal suena primero "clic", y el indicador de alimentación (POWER) y el indicador de ahorro de energía (ENERGY SAVER) parpadean. El indicador de alimentación se enciende y el indicador de ahorro de energía se apaga para comenzar la autocomprobación.


2. El zumbador de la unidad principal suena un segundo "clic" para indicar la finalización de la autocomprobación. El indicador de alimentación permanece encendido y el indicador de ahorro de energía permanece apagado.

3. Inicie el modo de función para el uso normal.

Instalación del inodoro de cerámica


1. Instalación de la válvula de ángulo de suministro de agua

- Dibuje la línea central de la salida de drenaje en el piso e instale la válvula de ángulo en la posición adecuada de la pared según las dimensiones del inodoro. Se prefiere una posición que esté a 10" del centro.




2. Instalación del cartón

- Alinee el cartón con la línea central de la salida de drenaje.
- Trace con un lápiz o cinta según el cartón. Marque la posición de los pernos de brida.
- Marque la posición de los pernos de brida.




3. Instalación del soporte de montaje

- Ensamble el soporte en L de montaje con pernos y luego instálelos en la placa de brida preinstalada en el suelo, y apriete con tuercas.



4. Instalación del inodoro de cerámica

- Instale el anillo de cera en la salida de drenaje del inodoro. Baje cuidadosamente el inodoro en su lugar directamente según la posición del contorno.




Salida de drenaje enrollada
Anillo de cera

Atención:

Se recomienda que este inodoro sea levantado por un equipo y que el asiento esté en posición abierta para facilitar la instalación.

5. Aplicación de sellador de silicona

- Aplique sellador de silicona al borde de la base del inodoro, limpie cualquier exceso.



Calafateo de silicona

- Nota: Limpie la salida de drenaje; Asegúrese de que la salida del inodoro de cerámica encaje perfectamente en la salida de drenaje.

Mantenimiento diario

Cuidado y mantenimiento de la unidad principal

1. Apague la alimentación antes del mantenimiento.

2. Levante el asiento hacia arriba, presione el botón ubicado en el lado derecho de la unidad principal y retire el asiento. Limpie las manchas con un paño suave y húmedo.




3. Autoinspección de seguridad: Después de limpiar, vuelva a conectar el inodoro a la alimentación.
Mantenimiento y cuidado de la boquilla de spray

4. Mantenimiento y cuidado de la boquilla de spray:


Mantenimiento y cuidado de la boquilla de spray:

1. Autolimpieza de la boquilla: Presione el botón "limpieza de boquilla", y la boquilla se moverá hacia adelante y se autolimpiará.

2. Desmontaje de la boquilla de spray: Cuando la varilla se mueva hacia adelante, la boquilla se puede desmontar para limpiarla.



3. Use un paño suave o un cepillo suave para limpiar. No tire ni empuje la varilla para evitar daños.




4. Ensamblaje de la boquilla: Vuelva a instalar la boquilla en la varilla y presione el botón "limpieza de boquilla". La boquilla volverá a su posición original.

Solución de problemas de emergencia

1. Fallo de energía


- Presione manualmente el botón de descarga completa/parcial para realizar la descarga del inodoro.



2. Fallo de agua

- Vierta aproximadamente 8 litros de agua en un balde y descargue el bowl de cerámica.


Nota: Tenga cuidado de no derramar agua del bowl.



Fallo del control remoto

1. Opere los paneles en el asiento bidé para realizar.

2. Gire el asiento hacia arriba, presione el botón ubicado en el lado derecho de la unidad principal y retire el asiento. Limpie las manchas con un paño suave y húmedo.



2. Reemplazo de batería

- Presione el botón "power" en el panel y el indicador de electricidad se apagará
- Tome el control remoto del colgador
- Retire el control remoto del colgador, abra la tapa de la batería, reemplace la batería y vuelva a colocarlo en el colgador.
- Presione el botón "power" nuevamente y el indicador de electricidad se encenderá.

Observaciones:

Al reemplazar la batería, la función automática y la función de temporización se cancelarán y deberán restablecerse.


Cuando el producto no se usa durante mucho tiempo

- Especialmente durante la temporada de invierno, se debe drenar el agua dentro del tanque para evitar que se congele.

Para descargar el agua

1. Cierre la válvula de ángulo de suministro de agua
2. Corte la electricidad
3. Descargue el agua

- Presione ligeramente hacia adentro el botón de descarga para descargar el agua.




4. Manejo del agua restante en el bowl

- Se sugiere poner un poco de anticongelante en el agua dentro del bowl.



Nota: Antes de descargar el agua, ¡debe cortarse la energía!

Ilustración de las teclas principales de la unidad



Rápido para “” :Deslice para "Iniciar limpieza femenina






Rápido para “” :Deslice para "Iniciar limpieza de cadera

• Presione una vez para iniciar la descarga


• Presione el botón durante 5 segundos para apagar el inodoro, reinicie el inodoro.












Señal de pantalla



	<ul style="list-style-type: none"> • La señal sigue parpadeando cuando se usa la función de secado • Detenga el secado, la señal se enciende sin parpadear.
	<ul style="list-style-type: none"> • La señal sigue parpadeando cuando se ajusta la temperatura del agua • Detenga el ajuste del agua, la señal se enciende sin parpadear
	<ul style="list-style-type: none"> • Grado de temperatura del agua, grado de temperatura del asiento, grado de temperatura del viento se muestran con número
	<ul style="list-style-type: none"> • La señal sigue parpadeando cuando una persona se sienta en el inodoro • La persona se va, la señal se enciende sin parpadear
	<ul style="list-style-type: none"> • La señal sigue parpadeando cuando la tapa o la cubierta del asiento se abren • La tapa y la cubierta del asiento se cierran, la señal se enciende sin parpadear

Esquema de teclas del control remoto



	Energía eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> "Energía eléctrica" se puede encender/apagar con una pulsación larga de esta tecla
	Limpieza de cadera	<ul style="list-style-type: none"> Presione el botón "Limpieza de cadera", el agua saldrá para limpiar la parte de la cadera del cuerpo. Presione una vez, limpieza de cadera, presione segunda vez masaje de cadera, presione tercera vez limpieza de boquilla en una posición. Se detendrá automáticamente después de 90 segundos de limpieza. Si presiona "parar" o "power" mientras está en uso, la función se detendrá inmediatamente.
	Limpieza femenina	<ul style="list-style-type: none"> Presione el botón "Femenina", el agua saldrá para limpiar la parte frontal del cuerpo. Presione una vez, limpieza femenina, presione segunda vez masaje femenino, presione tercera vez limpieza de boquilla en una posición. Se detendrá automáticamente después de 90 segundos de limpieza. Si presiona "parar" o "power" mientras está en uso, la función se detendrá inmediatamente.
	Descarga	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Descarga" para activar la descarga completa
	Secado	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Secado" para iniciar el secado, si presiona "Secado", "parar" o "power" mientras está en uso, la función se detendrá inmediatamente.
	Luz nocturna	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Luz nocturna" para encender la luz nocturna, presione una vez más para apagarla inmediatamente.
	Asiento de control remoto	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Cubierta de control remoto", la cubierta se abre, presione una vez más, la cubierta se cierra
	Cubierta de control remoto	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Asiento de control remoto", la cubierta del asiento se abre, presione una vez más, la cubierta del asiento se cierra
	Autolimpieza	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Autolimpieza", la boquilla sale y el agua sale limpiando la boquilla.
	Temp. del agua	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Ajuste de Temp. del agua" para cambiar la temperatura del agua en grados Fahrenheit o Celsius Boquilla cerrada: 00F, Presione una vez: 88F, Presione segunda vez: 93F, Presione tercera vez: 99F
	Ajuste de Temp. del asiento	<ul style="list-style-type: none"> Presione "Ajuste de Temp. del asiento" para cambiar la temperatura del asiento en grados Fahrenheit o Celsius Calentamiento del asiento cerrado: 00F, Presione una vez: 88F, Presione segunda vez: 93F, Presione tercera vez: 99F

⊖°C	Ajuste de Temp. del aire	<ul style="list-style-type: none"> • Presione "Ajuste de Temp. del aire" para cambiar la temperatura del viento de secado en grados Fahrenheit o Celsius • Boquilla cerrada: 00F, Presione una vez: 88F, Presione segunda vez: 93F, Presione tercera vez: 99F
+	Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> • Presione "Presión del agua+" para aumentar la presión del agua
-	Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> • Presione "Presión del agua-" para reducir la presión del agua
>	Máscara de boquilla	<ul style="list-style-type: none"> • Presione ">Máscara de boquilla" para aumentar la presión del agua para la función de masaje.
<	Máscara de boquilla	<ul style="list-style-type: none"> • Presione "<Máscara de boquilla" para reducir la presión del agua para la función de masaje.

Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Causa
No descarga	La manguera de suministro de agua está doblada y causa bloqueo	Solucione el dobléz
	La válvula de llenado está cerrada	Abra la válvula de llenado
	El suministro de agua está cortado	Conecte el suministro de agua y espere el agua
Descarga deficiente	La manguera de suministro de agua está doblada y causa bloqueo parcial	Solucione el dobléz
	La válvula de llenado no está completamente abierta	Abra completamente la válvula de llenado
	El filtro está sucio y causa bloqueo	Limpie el filtro
El agua no está caliente	La temperatura del agua está establecida en un nivel normal	Restablezca la temperatura del agua
La temperatura del asiento no está caliente	La temperatura del asiento está establecida en un nivel normal	Restablezca la temperatura del asiento
	En modo de espera	Cambie al modo de función durante 3 minutos
La temperatura del aire no está caliente	La temperatura del aire está establecida en un nivel normal	Restablezca la temperatura del asiento
No sale aire	En modo de espera o modo de ahorro de energía	Cambie al modo de función para usar la función de secado
La varilla de pulverización no se retrae	Sin energía	Empuje la varilla hacia atrás suavemente y espere la energía
	Atascada por impurezas	Elimine las impurezas
La varilla de pulverización no se extiende	Sin energía	Empuje la varilla hacia atrás suavemente y espere la energía
	No se sienta en el área de detección	Siéntese correctamente en el área de detección
El controlador no muestra	Polaridad inversa de la batería	Vuelva a cargar la batería
El controlador no funciona	Conexión de energía	
	Cambie el botón redondo en el lado derecho al modo "Limpieza de cadera duradera durante 4 segundos sin salir" y presione cualquier botón en el controlador al mismo tiempo. El controlador se conectará con éxito con el inodoro inteligente cuando escuche el sonido "Beep~". Luego, el controlador se puede usar para todas las funciones.	
	Si el controlador aún no funciona, consulte los detalles e intente las instrucciones anteriores nuevamente.	
 Precaución	Si el problema no se puede resolver con los métodos anteriores, apague la alimentación y contacte al proveedor de servicio para mantenimiento.	
	Si el interruptor de circuito de fuga se dispara con frecuencia, significa que el producto tiene una fuga de electricidad, por lo que debe apagar la alimentación y contactar al proveedor de servicio para mantenimiento.	